



Инструкция

Размер




188 mm

Функционал




75 mm

Использование



Магнитная USB-зарядка

***ВНИМАНИЕ:** не используйте сетевой адаптер с выходным напряжением >5В
***Пожалуйста, удостоверьтесь, что ваше устройство полностью заряжено перед первым использованием**



- Подключите кабель зарядки к USB порту устройства
- Не используйте устройство во время зарядки
- Пожалуйста, используйте сетевые адаптеры с выходным напряжением ниже 5В
- Не оставляйте устройство в воде на долгое время
- Если при правильном подключении устройство не начало заряжаться сразу, подождите 10 минут. Возможно, уровень заряда слишком низкий, и устройству требуется больше времени чтобы начать заряжаться

Уход за продуктом

- Очистите: используйте теплую воду или антибактериальное мыло.
- Сушка: протрите продукт сухой чистой салфеткой.
- Хранение: держите в прохладном, сухом и чистом месте.
- Внимание: не используйте для очистки средства, содержащие алкоголь, бензин или ацетон.
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей.

Безопасность

- Не используйте при температуре выше 75°C.
- Прекратите использование при возникновении дискомфорта.
- Рекомендуется использование лубриканта на водной основе.
- Не используйте продукт, если он поврежден или неисправен.
- Хранить в недоступном для детей месте.

