


Инструкция


Размер




155 mm


Функционал




Вкл/выкл
Удерживайте  в течение 3 секунд, чтобы включить устройство.

Переключить режим вибрации
Нажмите  ещё раз после включения устройства, чтобы переключиться между 9 режимами вибрации.



Переключить режим имитации оральных ласк
Нажмите , чтобы переключиться между 9 видами имитации оральных ласк.


Использование



75 mm

Магнитная USB-зарядка

***ВНИМАНИЕ:** не используйте сетевой адаптер с выходным напряжением >5В
***Пожалуйста, удостоверьтесь, что ваше устройство полностью заряжено перед первым использованием**



- Подключите кабель зарядки к USB порту устройства.
- Не используйте устройство во время зарядки.
- Пожалуйста, используйте сетевые адаптеры с выходным напряжением ниже 5В.
- Не оставляйте устройство в воде на долгое время.
- Если при правильном подключении устройство не начало заряжаться сразу, подождите 10 минут. Возможно, уровень заряда слишком низкий, и устройству требуется больше времени чтобы начать заряжаться.

Уход за продуктом

- Очистка: используйте теплую воду или антибактериальное мыло.
- Сушка: протрите продукт сухой чистой салфеткой.
- Хранение: держите в прохладном, сухом и чистом месте.
- Внимание: не используйте для очистки средства, содержащие алкоголь, бензин или ацетон.
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей.

Безопасность

- Не используйте при температуре свыше 75°C.
- Прекратите использование при возникновении дискомфортных ощущений.
- Рекомендуется использование лубриканта на водной основе.
- Не используйте продукт, если он поврежден или неисправен.
- Храните в недоступном для детей месте.

Certificate
examine

UK
CA

ROHS
S

CE

WEEE

RECYCLE