


75



75

УХОД ЗА ПРОДУКТОМ

- Очистение: используйте теплую воду или антибактериальное мыло.
- Сушка: протрите продукт сухой чистой салфеткой.
- Хранение: держите в прохладном, сухом и чистом месте.
- Внимание: не используйте для очистки средства, содержащие алкоголь, бензин или ацетон.
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей.

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Не используйте при температуре свыше 167°F/75°C.
- Прекратите использование при возникновении дискомфорта.
- Рекомендуется использование лубриканта на водной основе.
- Не используйте продукт, если он поврежден или неисправен.
- Хранить в недоступном для детей месте.

Certificates




4


USB ЗАРЯДКА

***ВНИМАНИЕ: не используйте сетевой адаптер с выходным напряжением >5В**
***Пожалуйста, удостоверьтесь, что Ваше устройство полностью заряжено перед первым использованием**

1. Вибратор



2. Пульт ДУ




- Подключите устройство к USB источнику питания.
- Не используйте устройство во время подзарядки.
- Пожалуйста, используйте сетевые адаптеры ниже 5В.
- Не оставляйте устройство в воде на долгое время.

3

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

РАЗМЕР



1