



## КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

### РАЗМЕР



### ВКЛ/ВЫКЛ

#### Виброкольцо




#### Пульт ДУ



Максимальная дистанция работы пульта <10м



## ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ




1. Нажмите и удерживайте (на виброкольце) в течение 3 секунд для включения.
2. Нажмите и удерживайте (на пульте ДУ) в течение 3 секунд для включения и сопряжения, после чего нажимайте для переключения режимов.
3. Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд для остановки вибрации. Для того, чтобы продолжить работу виброкольца, нажмите однократно на , при этом, авто отключение произойдет через 5 минут. После этого, виброкольцо будет необходимо включить заново долгим нажатием. Виброкольцом можно управлять без пульта ДУ. Нажмите непосредственно на устройстве однократно для переключения режимов и удерживая в течение 3 секунд для выключения.

## МАГНИТНАЯ USB ЗАРЯДКА

**\*ВНИМАНИЕ: не используйте сетевой адаптер с выходным напряжением >5В**  
**\*Пожалуйста, удостоверьтесь, что Ваше устройство полностью заряжено перед первым использованием**

### 1. Вибратор



### 2. Пульт ДУ

Удалите пластиковую заглушку перед первым использованием



## УХОД ЗА ПРОДУКТОМ

- Очистение: используйте теплую воду или антибактериальное мыло.
- Сушка: протрите продукт сухой чистой салфеткой.
- Хранение: держите в прохладном, сухом и чистом месте.
- Внимание: не используйте для очистки средства, содержащие алкоголь, бензин или ацетон.
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей.

## БЕЗОПАСНОСТЬ

- Не используйте при температуре выше 167°F/75°C.
- Прекратите использование при возникновении дискомфорта.
- Рекомендуется использование лубриканта на водной основе.
- Не используйте продукт, если он поврежден или неисправен.
- Хранить в недоступном для детей месте.

Certificates

