



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Размер



Вкл/Выкл




Переключение режимов



Магнитная USB-зарядка

*ВНИМАНИЕ: не используйте сетевой адаптер с выходным напряжением >5В



- Подключите устройство к зарядному кабелю-USB
- Не используйте устройство во время зарядки
- Пожалуйста, не используйте сетевой адаптер с выходным напряжением >5В
- Не оставляйте устройство в воде на длительное время

Уход за продуктом

- Очищение: используйте теплую воду или антибактериальное мыло.
- Сушка: протрите продукт сухой чистой салфеткой.
- Хранение: держите в прохладном, сухом и чистом месте.
- Внимание: не используйте для очистки средства, содержащие спирт, бензин или ацетон. Избегайте попадания прямых солнечных лучей.

Безопасность

- Не используйте при температуре выше 167 F/75°C.
- При возникновении дискомфорта прекратите использование.
- Рекомендуется применение лубриканта на водной основе.
- Не используйте продукт, если он поврежден или неисправен.
- Храните в недоступном для детей месте.

Размер:	Силиконовая часть 207*65*40 мм
Материал:	Силикон+пластик
Комплектация:	Устройство, USB кабель, инструкция

