



КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

РАЗМЕР



ФУНКЦИОНАЛ



Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд для выключения режима




Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд для выключения режима

ПРИМЕНЕНИЕ



МАГНИТНАЯ USB ЗАРЯДКА



***ВНИМАНИЕ: не используйте сетевой адаптер с выходным напряжением >5В**

***Пожалуйста, удостоверьтесь, что Ваше устройство полностью заряжено перед первым использованием**

- Подключите кабель зарядки к USB порту устройства.
- Не используйте устройство во время зарядки.
- Не оставляйте устройство в воде на долгое время.
- Если при правильном подключении устройство не начало заряжаться сразу, подождите 10 минут. Возможно, уровень заряда слишком низкий, и устройству требуется больше времени чтобы начать заряжаться.

УХОД ЗА ПРОДУКТОМ

- Очистение: используйте теплую воду или антибактериальное мыло.
- Сушка: протрите продукт сухой чистой салфеткой.
- Хранение: держите в прохладном, сухом и чистом месте.
- Внимание: не используйте для очистки средства, содержащие алкоголь, бензин или ацетон.
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей.

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Не используйте при температуре свыше 167°F/75°C.
- Прекратите использование при возникновении дискомфорта.
- Рекомендуется использование лубриканта на водной основе.
- Не используйте продукт, если он поврежден или неисправен.
- Хранить в недоступном для детей месте.

Certificates

