


## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### Размер



### Вкл/Выкл




### Переключение режимов



## Магнитная USB-зарядка

\*ВНИМАНИЕ: не используйте сетевой адаптер с выходным напряжением >5В



- Подключите устройство к зарядному кабелю-USB
- Не используйте устройство во время зарядки
- Пожалуйста, не используйте сетевой адаптер с выходным напряжением >5В
- Не оставляйте устройство в воде на длительное время

### Уход за продуктом

- Очищение: используйте теплую воду или антибактериальное мыло.
- Сушка: протрите продукт сухой чистой салфеткой.
- Хранение: держите в прохладном, сухом и чистом месте.
- Внимание: не используйте для очистки средства, содержащие спирт, бензин или ацетон. Избегайте попадания прямых солнечных лучей.

### Безопасность

- Не используйте при температуре выше 167 F/75°C.
- При возникновении дискомфорта прекратите использование.
- Рекомендуется применение лубриканта на водной основе.
- Не используйте продукт, если он поврежден или неисправен.
- Храните в недоступном для детей месте.

