



КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ



Размер




Функционал





Имитация оральных ласк

- **ВКЛ/ВЫКЛ:** Удерживайте  в течение трёх секунд, чтобы включить устройство, имитирующее оральные ласки
- **Переключение режимов:** Нажмите  чтобы переключить режим его работы




Вибрация

- **ВКЛ/ВЫКЛ:** Удерживайте  в течение трёх секунд, чтобы включить вибро-режим
- **Переключение режимов:** Нажмите  чтобы переключить тип вибрации

5. Магнитная USB зарядка

***Внимание: НЕ используйте адаптер с выходным напряжением больше 5 В**
***Пожалуйста, убедитесь, что вибратор был полностью заряжен при первом использовании**



6. Уход за продуктом

- Очистите изделие теплой водой или антибактериальным мылом.
 - Вытрите изделие сухой тканью или полотенцем.
 - Храните изделие в прохладном, сухом и чистом месте.
 - Внимание! Никогда не чистите изделие органическими чистящими средствами, содержащими спирт, бензин или ацетон.
- Избегайте попадания прямого солнечного света.

7. Безопасность

- Не используйте вибратор при температуре выше 75°C
- Прекратите использование при возникновении дискомфорта.
- Рекомендуется использовать с лубрикантом на водной основе.
- Не используйте вибратор, если вы обнаружили, что изделие не гладкое или повреждено.
- Храните в недоступном для детей месте.

